

Инструкция по настройке цифровой ТВ приставки для приема спутникового сигнала

Если вы принимаете телеканал, используя стандартные параметры настройки цифровых терминалов, входящих в перечень, размещенный в разделе "Оборудование", и у Вас установлена индивидуальная спутниковая антенна, то перенастройка вашего терминала на новые параметры произойдет автоматически. Достаточно его выключить – включить кнопкой на пульте. Если перенастройка не произойдет - то обесточить терминал и заново подключить питание 220 Вольт.

Если после перезагрузки терминала **автоматическая настройка всех или части каналов не произойдет**, необходимо будет выполнить следующие действия.

1. Сбросить настройки терминала к заводским установкам:

Меню - Установка - Сброс настроек - Да - 0000

2. После включения терминал автоматически произведет настройку каналов.

Примечание.

Для терминалов Nitax VA-4SD, после включения необходимо подтвердить использование процедуры автоматической настройки, нажав - Да.3

3. Если после указанных действий автоматическая настройка на каналы не выполнится или выполнится не полностью, рекомендуется повторить процедуру сброса настроек терминала к заводским установкам.

Если перезагрузка терминала не помогла, то рекомендуем выполнить следующие действия.

Зайти в Меню терминала > Инсталляция > авто поиск.

Выбрать:

Hotbird @ 13 Degrees East

Частота 11296

Поляризация Horizontal polarization

Transponder 5

Скорость передачи 27500 Msym

Вещание DVBS

FEC : 5/6

Conditional Access System: Viaccess 6.0.

ПОИСК

4. Если после повторного сброса настроек к заводским установкам терминал не сможет автоматически настроить/обновить все или часть каналов, рекомендуется произвести проверку приемного тракта системы в следующем порядке:

- **Проверить качество настройки антенны, используя значения / показатели шкалы качества в меню терминала:**

а) включите терминал на канал, на котором отсутствует изображение,

б) проверьте значение / показатель шкалы качества сигнала в соответствующем пункте меню:

Меню - Настройки - Система - Информация о сигнале (Уровень сигнала)

с) если значение показателя по шкале «Качество» / Q менее 80 %, произведите настройку антенны для достижения максимального уровня.

- **Проверить качество коаксиального кабеля и состояние F- разъёмов, соединяющих кабель с конвертором антенны и терминалом.**

- **Заменить конвертер антенны.**

- **Заменить коаксиальный кабель, соединяющий конвертер антенны с терминалом.**

Внимание!

Ручная настройка на новые параметры потребуется, если для приёма услуг Телекомпании вы используете:

- Модуль CI+ CAM Viaccess или с телевизором, не обеспечивающим функцию автопоиска (необходима перенастройка каналов в самом телевизоре согласно инструкции по его эксплуатации);

- Цифровые терминалы, не обеспечивающие функцию автопоиска, цифровые терминалы, обеспечивающие функцию автоматической настройки, но настроенные пользователем с отключением опции “авто поиск”;

- Если вы принимаете указанные телеканалы, используя нестандартные параметры настройки цифровых терминалов, входящих в перечень, размещенный на сайте Телекомпании, а также каналы с других спутников, то для перенастройки каналов рекомендуем вам обратиться к установщикам вашего оборудования.

- Если ваш цифровой терминал подключен к кабельной IP сети или коллективной антенне и не перенастроился автоматически в результате выключения и включения, или если вам требуется настройка цифрового терминала с индивидуальным списком телеканалов, то для настройки телеканалов мы рекомендуем обратиться к установщикам вашего оборудования.